



מערכת אינטרקום GUEST דף מוצר

מוצר זה הינו חלק מסדרת מוצרים המרכיבים את מערכת האינטרקום GUEST. קוד QR למעלה מכיל קישור לספרות המערכת ולתיאור כול המוצרים המרכיבים אותה, כולל מוצר זה.

לתיאור מפורט של התקנת המוצר ראה מדריך התקנה ותכנות של מערכת אינטרקום GUEST המופיע בקישור לעיל.

הוראות בטיחות

- הוראות אלה אינן מחליפות ואינן באות במקום כל הוראה אחרת!
בכדי למנוע פגיעה ברכוש ו/או בנפש, יש לפעול בהתאם להוראות הבטיחות הבאות:
- חיבורים חשמל לציוד יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
 - בספק הכוח קיימים חיבורים חשמליים העלולים לגרום התחשמלות. וודא ניתוק כל המתחים לפני ההתקנה.
 - ספק כוח של האינטרקום פועל במתח 230VAC, בתדר 50 הרץ. אל תחבר למערכת כל מתח אחר מחשש להתלקחות.
 - חבר את חיבורי החשמל השונים לפי הסימון, תוך הקפדה על קוטביות החיבורים.

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

www.pima-alarms.com

רח' הצורף 5, חולון 5885633

טל': 03-6506411

דוא"ל מחלקת התמיכה הטכנית: support-il@pima-alarms.com

4410559 Rev A (Dec 2022)