MWA500

Modulo de Comunicación Ethernet Wi-Fi para los sistemas de la Serie Hunter-Pro y Captain 8



Guía de Instalación



Tabla de Contenidos

Introducción Especificaciones Técnicas	2 3
Guía de Referencia Rápida	3
Instalación	4
Configuración	4
Como conectarse al módulo MWA500	4
Como cambiar la Cuenta (Account) y Contraseña	5
Cómo configurar el módulo	5
Como Re-iniciar el MWA500	7

De acuerdo a la NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015) se declara lo siguiente:

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"



- 1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- 2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Introducción

Esta guía lo ayudará a realizar la instalación y configuración del módulo de comunicación Ethernet y Wi-Fi Hi-Link (www.hlktech.net) MWA500. El módulo les permite a los usuarios de los sistemas de alarma de la Serie Hunter-Pro y Captain 8, utilizar la aplicación PIMAlink.

El módulo se instala dentro del gabinete del panel de control y se configura con cualquier navegador web estándar.

Características

- Conexión Wi-Fi en diversos estándares
- Conexión Ethernet a la red local (LAN)
- Montado dentro del gabinete del panel de control
- Interfaz de configuración fácil por medio de un navegador

Contenido del Paquete

- Módulo MWA500, montado en un soporte que se ajusta al gabinete del panel de control
- Antena
- 2 Tornillos
- Esta guía

Especificaciones Técnicas

Estándares de Red	• Inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b		
	Ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u		
Velocidad de transmisión	• 11n: Máximo hasta 150Mbps		
	11g: Máximo hasta 54Mbps		
	11b: Máximo hasta 11Mbps		
Rango de frecuencia	2.4 - 2.4835GH		
Interfaz	10/100Mbps, LAN/WAN, Multiplex		
Antena	Externa		
Temperatura	de -10 hasta +50 °C		
Humedad	90%, sin condensación		

Guía de Referencia Rápida



Instalación



- Desconecte el panel de control de la corriente alterna y la energía de la batería antes de la instalación.
- Evite tocar la conexión del cable de la antena.
- 1. Pase cuidadosamente la antena a través del orificio en la parte superior del gabinete del panel de control, desde adentro hacia afuera.



Si el transmisor de radio o el comunicador GSM fueron instalados anteriormente, abra (rompa) el orificio de montaje izquierdo o derecho y úselo para el módulo WMA500.

- 2. Monte el módulo sujetando su soporte al gabinete, utilizando los tornillos suministrados.
- 3. Conecte los cables entre el módulo y el conector SERIAL (J4) en el panel de control.
- 4. Conecte el panel de control a la alimentación eléctrica. Los LEDs en el módulo de Wi-Fi deberán encenderse.



Ilustración 2. Diagrania de con

Configuración

Como conectarse al módulo MWA500

Primero, deberá enlazar el módulo a la red local (LAN). Para eso, haga lo siguiente:

- 1. Dé clic en el icono de conexión de red inalámbrica en la computadora o portátil.
- En la ventana de conexión de red, seleccione HI-LINK y haga clic en Conectar. Si HI-LINK no está en la lista de conexiones inalámbricas, asegúrese de que el módulo esté en funcionamiento.



3. Para enlazarse a la red, ingrese como contraseña: 12345678

- 4. Abra un navegador web, escriba la dirección IP 192.168.16.254 y presione Enter.
- 5. En la ventana de inicio de sesión que se mostrará, ingrese como nombre de usuario y como contraseña: 'admin' y dé clic en inicio de sesión. Durante el proceso de instalación, recuerde cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.

Como cambiar la Cuenta (Account) y Contraseña

La primera vez que inicie sesión, deberá cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados en el módulo. Para esto, haga lo siguiente:

- 1. Dé clic en Administration, y luego en Management.
- En la sección Administrator Settings (Configuración del Administrador), ingrese un nombre para la cuenta (Account) y una contraseña (password). Le recomendamos anotar esta información y guardarla en un lugar seguro.
- 3. Para aceptar los cambios, dé clic en Apply (aplicar).



Cómo configurar el módulo

Configuración Serial2Net

- 1. Dé clic en *Serial2Net Settings* (Configuración Serial a Red) en el panel izquierdo.
- Use la siguiente tabla para establecer los parámetros del módulo. Cuando haya terminado, seleccione *Apply* (Aplicar) para guardar los cambios y reiniciar el módulo:



No.	Parámetro	Seleccione/Tipo
1.	NetMode (Módo de Red)	 Para modo Wi-Fi seleccione - <i>WIFI(CLIENT)-SERIAL</i> Para modo Ethernet seleccione - <i>ETH-SERIAL</i>
2.	SSID (Identificador de Red, solo en modo Wi-Fi)	Presione <i>Scan</i> (buscar) y espere a que el módulo detecte las redes Wi-Fi disponibles. Cuando la lista se muestre, seleccione la red deseada y dé clic en <i>Apply (aplicar)</i> .
3.	Encrypt Type (Tipo de cifrado, solo en modo Wi-Fi)	Vea la configuración de red
4.	Password	La contraseña del enrutador (Router)

No.	Parámetro	Seleccione/Tipo
5.	IP Type (Tipo de IP)	Seleccione - STATIC
6.	IP Address	La dirección de red del módulo. Use esta dirección para el re- direccionamiento de puertos ¹ . Asegúrese ingresar la dirección IP tendrá que restablecer el módulo a valores de fábrica para iniciar sesión nuevamente.
7.	Subnet Mask	Mascara de red - Vea la configuración de red
8.	Default Gateway	Puerta de enlace predeterminada - Vea la configuración de red
9.	Primary DNS Server	Servidor DNS principal - Vea la configuración de red
10.	Secondary DNS Server	Servidor DNS secundario - No hacer cambios en este campo
11.	Serial Configure (Configuración Serial)	2400,8,n,1
12.	Serial Framing Length	256
13.	Serial Framing Timeout	2000
14.	Network Mode	Modo de Red - Seleccione Server.
15.	Remote Server Domain/ IP	Servidor Remoto – Ingrese la dirección IP del enrutador (Router)
16.	Locale/Remote Port Number	Número de puerto Local/Remoto – En el rango 10150 a 10160
17.	Network Protocol	Protocolo de red - Seleccione TCP
18.	Network Timeout	No hacer cambios en este campo

Ajustes Avanzados

Use la siguiente tabla para establecer la configuración especial del módulo. Una vez realizados los cambios a los valores, presione <i>Apply</i> para guardar los nuevos valores y reiniciar el módulo:			 HLK-RM04 Serial2Net Settings Advance Settings Serial2Net UART 2 Setti Administration
No.	Parámetro	Seleccione/Tipo	 Management Settings Management Upload Firmware
1.	TCP AUTO CONNECT	Enable (Activo)	Status Station List Link Status
2.	TCP Client Auto Check	_	
3.	SERIAL ESCAPE	Disable (Inactivo)	
4.	SERIAL ESCAPE2		
5.	SERIAL ESCAPE2 TIME	2000	
6.	SERIAL FRAME INTERVAL TIMEOUT	1500	
7.	Client Locale Port	Ingrese el mismo valor que en la sección anterior (No. 16 Locale/Remote Port Number) No. de puerto Local/Remoto	

¹ Vea las limitantes en la última página

8. WIFI Channel

Seleccione '1'

9. SERIAL RTS(GPIO_1) Disable (Inactivo)

10. SERIAL XON/XOFF

Como Re-iniciar el MWA500

Para restablecer el módulo a valores predeterminados de fábrica, haga lo siguiente:

- 1. Con el módulo conectado al panel en funcionamiento (encendido), mantenga presionado el botón *Exit/Default* durante 10 segundos.
- 2. Suelte el bodón y espere 2 segundos.
- 3. Presione el botón *Exit/Default* una vez más y espere a que los dos LED verdes se apaguen. El módulo reiniciará ya con los valores predeterminados de fábrica.

Aviso de soporte limitado:

Debido a la diversa combinación de redes, no podemos ofrecer soporte en enrutadores, módems, conmutadores o cualquier otro dispositivo o servicio relacionado con la red / Internet.

Nuestro soporte para características o funciones relacionadas servicios de red o Internet, que no están directamente relacionadas con el producto es limitado.

Antes de llamar a nuestro departamento de soporte técnico por favor considere que:

- 1. Su red y/o conexión a Internet debe estar configurada y funcionando
- 2. La información sobre la dirección IP y el número de puerto asignado al producto deben estar previamente configurados en la red
- Además, tenga la siguiente información disponible: puerta de enlace predeterminada, máscara de subred, números de puerto y cualquier otra información relevante respecto a su sistema de red

Garantía Limitada

PIMA Electronic Systems Ltd. no garantiza el que su Producto no haya sido o sea puesto en riesgo o que no sea evadido, saboteado o alterado de alguna forma así como tampoco garantiza que el Producto vaya o pueda prevenir cualquier muerte y/o daños corporales y/o daños a la propiedad o cualquier otra pérdida resultado directo o indirecto de vandalismo, robo, incendio, o cualquier otra causa y/o siniestro, o que el Producto en todos los casos y/o en cada uno de ellos pueda o va a suministrar/proporcionar la advertencia o la protección adecuada. El Usuario comprende que un equipo debidamente instalado y al que se le da un mantenimiento pertinente, puede únicamente reducir el riesgo contra eventos tales como vandalismo, robo, e incendio sin previo aviso, pero que no existe la seguridad ni la garantía de que tales imprevistos vayan o no a ocurrir, ni de que a consecuencia de alguno de estos sucesos no vaya o pueda ocurrir alguna muerte y/o daño personal y/o daño a la propiedad.

Lea esta guía en su totalidad antes de intentar programar u operar su sistema. Si no comprende alguna parte de esta guía, contacte al proveedor o instalador de este sistema.

Copyright © 2019 PIMA Electronic Systems Ltd. Todos los derechos reservados. E&OE

PIMA Electronic Systems Ltd. www.pima-alarms.com 5 Hatzoref Street, Holon 5885633, Israel Tel: +972.3.6506414 Fax: +972.3.5500442 Email: support-sp@pima-alarms.com





Revisión: A, XX en, Jun 2019